

Contenu

1. Dans l'emballage	32
2. Spécification du Produit	32
3. Démarrage Rapide	32
3.1 Bouton sur le scanner	32
3.2 Comment Utiliser	32
4. Fonctions de BCST-23	32
4.1 Modes de Connexion	32
(*) Connexion à l'adaptateur sans fil	32
Mode filaire	33
Mode Bluetooth (HID)	33
4.2 Chargement	33
4.3 Configurations	33
Configurations du système d'opération	33
Configuration du clavier	34
4.4 État de l'indicateur	36
4.5 Codes-Barres Utilisés Fréquemment	37
4.6 Mode d'Inventaire	40

Ceci est une version brève du manuel d'instructions du BCST-23. Pour une illustration plus détaillée des fonctions, par exemple l'ajout/la suppression d'un préfixe/suffixe, veuillez nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème à temps.

1. Dans l'emballage

BCST-23 *1
USB Câble *1
Manuel d'utilisation *1

2. Spécification du produit

Matériau	ABS, PC, TPU
Voltage	DC 5V
Capacité de la batterie	2600 mAh
Codes-Barres Applicables	EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128 , Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code39, Code 11, MSI-Plessey, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Résolution	4mil
Mode de Scan	Auto/Manual
Contraste d'Impression	20%
Angle de décodage	L'angle de rotation 360°, L'angle d'altitude 65°, L'angle de déviation 65°
Fréquence de Radio	2.402GHz~2.480GHz

3. Démarrage Rapide

3.1 Bouton sur le scanner

ON: Appuyez sur le bouton de scannage pour activer le scanner.
OFF: Maintenez le bouton de scannage pendant 2,5 s et le scanner s'éteint.

3.2 Comment Utiliser

Branchez l'adaptateur USB à l'ordinateur. Si le voyant clignote une fois, cela signifie que la connexion est établie avec succès.
Appuyez sur le bouton de scanner, le scanner de codes-barres s'allume et connecte automatiquement l'adaptateur USB.

4. Fonctions de BCST-23

4.1 Modes de Connexion

(*) Connexion à l'adaptateur sans fil

La connexion par adaptateur sans fil est le paramètre par défaut. Branchez l'adaptateur USB sur un ordinateur et le voyant LED clignote une fois, indiquant que la connexion est réussie. Appuyez brièvement sur la gâchette du scanner et il émettra un faisceau rouge. Le lecteur de codes-barres peut alors fonctionner en mode adaptateur sans fil.

Note: Si vous recevez une erreur pendant le transfert de données via la connexion sans fil, veuillez scanner les codes-barres de réglage dans l'ordre pour reconnecter le scanner à l'adaptateur : "Entrer les Configurations" - "Mode Adaptateur Sans Fil" - "Quitter avec Enregistrement".

Avec le lecteur Appuyer en 1



Entrer les configurations



(*) Mode Adaptateur Sans Fil



Entrer les configurations



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS



Appairage Bluetooth (Mode HID)



Configuration du clavier

(*) Clavier de l'États Unis



Clavier de la France



Quitter avec enregistrement

FR FR



Clavier de l'Allemagne

Sélectionner en 2



Quitter avec enregistrement

33

Valider en 3

Quitter avec enregistrement

34



Entrer les configurations

4.4. État de l'indicateur

LED vert clignote une fois	Les données sont lues et téléchargées sur l'ordinateur
LED bleu clignote une fois	Code-barres scannés et enregistré dans le cache avec succès, mais pas téléchargés à l'ordinateur.
Le voyant bleu reste allumé	Le scanner est en mode configuration
Le voyant jaune reste allumé	Batterie faible
Le voyant rouge reste allumé	Chargement (LED rouge s'éteint quand la batterie est pleine)

4.5 Codes-Barres Utilisés Fréquemment

Note:

- Étapes de configuration des fonctions : Fonction Configuration Étapes [Entrer les Configurations] - [Spécifique Fonction Configurations (par exemple, Volume minimal)] - [Quitter avec enregistrement]
- Les codes-barres marquées par “*” sont indiquées les configurations par défaut.



Restaurer les configurations
d'usine



(*) Mode d'arrêt automatique
du laser

FR FR



Mode de scan continu



Entrer les configurations



Mode mains-libres



(*) Activer le mode auto-veille



Désactiver le mode auto-veille



Muet



Volume minimal



(*) Volume moyen



Quitter avec enregistrement



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Volume maximal



Lettre minuscule pour toutes les lettres



(*) Appliquer « Entrée » comme Suffixe par défaut



Lettre majuscules pour toutes les lettres



(*) Ne pas modifier la casse des lettres du codes à barres



Appliquer «Tab» comme Suffixe par défaut



Quitter avec enregistrement

4.6 Mode d'Inventaire

Sous le mode d'inventaire, vous pouvez garder les codes-barres scannés dans le cache de BCST-23 et télécharger des données à un ordinateur/appareil mobile par lots. En ce mode, les utilisateurs ne sont pas limités par le temps ou la location lors de télécharger les données. Bien sûr, vous pouvez effacer des données par la configuration ci-dessous. Plus d'informations se trouvent comme suit.

Note:

À propos des fonctions sous le Mode d'Inventaire, il est nécessaire de faire scanner les 5 codes-barres de configuration ci-dessous seulement, pas besoin de scanner des codes-barres "Entrer les Configurations" et "Quitter avec enregistrement". Pour scanner les codes barres correspondantes ci-dessous pour effectuer la fonction .



Mode d'Inventaire



(*) Mode Commun



Effacer des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger le nombre de codes-barres scannés (En mode d'inventaire seulement)